		Dokumentnavn:	Side (af):
		Drift og vedligehold Bygningsdelskort	1 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(57)3.01	Lindab - kontrolventil	2010-401	

Bygningsdelsbeskrivelse

Beskrivelsen indeholder følgende:

Placering

Loft i alle rum - KPF - Bad stueetage og forberedelse til bad 1. Sal skakt. KPT - i de resterende rum.

Konstruktionsbeskrivelse

- Lindab

Materialebeskrivelse

Fabrikat: Lindab
Type: KPF/KPT
Farve: Hvid

Den samlede forventede levetid

- Successivt

Besigtigelsesansvisning

Indvendig:

- Lindab kontrolventil skal efterses mindst 1 gang/år

Vedligeholdelsesansvisning


Lindab kontrolventil skal efterses efter behov

Indvendig:

Rengøring:

- KPT og KPF afmonteres ved blot at trække ventilen ned fra loftet. Kontrolventilen bør regelmæssigt aftørres med en fugtet klud (Kan rengøres med almindelige rengøringsmidler), evt. kan du forsigtigt støvsuge den.

OBS: Du bør undgå at ændre på ventilens indstilling, dvs. hvor langt den midterste kone er skruet ind. Ventil presses på plads igen.

		Dokumentnavn:	Side (af):
		Drift og vedligehold Bygningsdelskort	2 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(57)3.01	Lindab - kontrolventil	2010-401	

Besigtigelsesaktiviteter

Indvendig besigtigelse:

Ventil

- Tidspunkt for første besigtigelse: 1 år efter ibrugtagning
- Besigtigelsesinterval : 1 år
- Mængde: Alle ventiler
- Hvem der skal udføre besigtigelsen: Bruger

Vedligeholdelsesaktiviteter

- Tidspunkt for første vedligeholdelse: Successivt
- Vedligeholdelsesinterval: Efter behov
- Hvem der skal udføre vedligeholdelsen: Bruger
- vedligeholdelsesanvisning:
www.lindab.dk

Garantiperiode:

- 5 år